

GROSSE ROTE GEWÄCHSHAUSHEIZUNG

MODELL 591A BETRIEBSANLEITUNG

DIESE HEIZUNG IST NUR FÜR DEN GEWÄCHSHAUSBETRIEB ENTWORFEN UND DARF NICHT IM WOHNBEREICH ODER EINEM ANGESCHLOSSENEN GEBÄUDE EINGESETZT WERDEN
ENTFERNEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE PAPPE ZUR STOSSDÄMPFUNG AUS DEM INNEREN DER HEIZUNG.

1. Entfernen Sie zum Auffüllen den Deckel des Füllstutzens und füllen den Brennstoffbehälter mit ca. 4 Liter Paraffin ersten Grades (Kerosin) auf oder bis der Brennstofffüllstandanzeiger anzeigt, daß der Behälter voll ist. Das Paraffin sollte den Anforderungen der BS-Norm 2869, Klasse 1 entsprechen. Parasene-Paraffin, das weit im Handel verbreitet in 4-Liter-Behältern erhältlich ist, entspricht dieser Norm.
2. Beim ersten Einsatz der Heizung oder wenn der Docht ausgetrocknet ist, muß der Docht vor dem Anzünden EINE STUNDE lang mit Paraffin durchtränken, da es sonst zu Rauchbildung kommen kann.
3. Verwenden Sie zum **Anzünden der Heizung** den Regelknopf. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn um den Docht herauszudrehen. Der Docht ist sichtbar, wenn man die Brennerhaube mit dem Spiralgriff zur Seite neigt. Zünden Sie den Docht an und senken anschließend den Spiralgriff ab, so daß die Haube passend auf dem Brenner aufsitzt. Nach einer kurzen Zeit beginnt das Gitter über dem äußeren Kegel zu glühen. Kommt es über dem Drahtgitter zur Bildung von Flammen oder Rauch muß der Docht **sofort** mit Hilfe des Regelknopfes abgesenkt werden. Vergewissern Sie sich nach dem Anzünden der Heizung, daß der Rauchabzug korrekt sitzt.
4. Nach dem Anzünden der Heizung muß diese nach **5 Minuten** überprüft werden um festzustellen ob der Docht mit Hilfe des Regelknopfes herausgedreht oder abgesenkt werden muß.
5. **Zum Ausschalten der Heizung** wird der Regelknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn auf die tiefste Einstellung herunter gedreht. Überprüfen Sie nach einigen Minuten, ob die Flamme wirklich gelöscht ist.
6. Unter Umständen ist es in periodischen Abständen notwendig überschüssige, sich auf dem Docht bildende Kohle, durch Abbürsten mit einem Staubtuch oder einer leichten Bürste zu entfernen, damit die Heizung leistungsfähig arbeiten kann.
7. Der Brennstoffbehälter sollte nach dem Ausschalten der Heizung in regelmäßigen Abständen überprüft und neu aufgefüllt werden. Der Docht darf durch Mangel an Paraffin nicht austrocknen, da es sonst zu Rauchbildung kommen kann.
8. Es ist wichtig sogar an kalten Tagen und Nächten für eine gute Durchlüftung zu sorgen, da der Brenner der Heizung sonst unter Umständen an Sauerstoffmangel leidet und die Flamme ausgeht. Sorgen Sie für eine Öffnung von mindestens 15 cm zur ausreichenden Lüftung. (Öffnen Sie zu diesem Zweck die Luftklappen des Gewächshauses die entgegen der Windrichtung stehen.)
9. Verwenden Sie immer einen sauberen trockenen Behälter und Trichter zur Lagerung und zum Einfüllen von Paraffin.
10. Die Heizung muß über die zwei Löcher in der Bodenplatte mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) **AM BODEN BEFESTIGT WERDEN**, um zu verhindern, daß die Heizung umfällt.

PRODUKT	GEEIGNETER HEIZBEREICH (FROSTSCHUTZ)	AUSGANGSLEISTUNG (kW)	BRENNSTOFFVERBRAUCH (LITER PRO STUNDE)	BRENNDAUER BEI VOLLEM BEHÄLTER
591A GROSSE ROTE HEIZUNG	14 m ²	2,6	0,25	16 STUNDEN

WARNUNG

NICHT IM WOHNBEREICH ODER EINEM ANGESCHLOSSENEN GEBÄUDE VERWENDEN
HEIZUNG NICHT ZUDECKEN
KEINE ANDEREN GEGENSTÄNDE IN NÄCHSTER NÄHE DER HEIZUNG AUFSTELLEN
KINDER UND HAUSTIERE VON DER HEIZUNG ENTFERNT HALTEN
NICHT ALS KOCHSTELLE VERWENDEN
ES DARF KEIN WASSER IN DEN BRENNSTOFFBEHÄLTER DRINGEN

AUF EINER TROCKENEN EBENEN OBERFLÄCHE VERWENDEN
IM ANGEZÜNDETEN ZUSTAND NICHT HERUMTRAGEN ODER AUFFÜLLEN
KEINEN ANDEREN BRENNSTOFF ALS PARAFFIN VERWENDEN
NUR ORIGINAL-PARASENE-TEILE VERWENDEN
KEINE BEHÄLTER VERWENDEN DIE METHYLALKOHOL ODER BENZIN ENTHALTEN HABEN

Wenden Sie sich zwecks Ersatzteilen, weiteren Ratschlägen oder Einzelheiten zu anderen Produkten von Parasene an den Hersteller
M. H. Berlyn Co. Ltd., Concord House, Providence Drive, Lye, West Midlands, DY9 8HQ, England
Tel: +44 (0) 1384 896666 Fax: +44 (0) 1384 896668

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES DOCHTS FÜR DAS MODELL 591A

ENTFERNUNG DES DOCHTS

1. Lösen Sie die drei Abdeckmuttern von der unteren Platte und entfernen die Schutzvorrichtung.
2. Entfernen Sie den Rauchabzug.
3. Lösen Sie die vier Flügelschrauben von der Dochtabdeckung und entfernen diese.
4. Drehen Sie die geriffelte Mutter des Regelknopfes gegen den Uhrzeigersinn los und ziehen sie herunter.
5. Ziehen Sie die Dochteinheit heraus.

INSTALLIEREN EINES NEUEN DOCHTS

1. Entfernen Sie den alten Docht aus der Dochthalterung.
2. Setzen Sie den neuen Docht in die Dochthalterung ein. Der neue Docht sollte ungefähr 5 cm aus dem Dochtträger herausragen.
3. Setzen Sie die Dochthalterung in die korrekte Stellung und verriegeln das Rad auf der Regelwelle gegen die Sperrklinke auf der Dochthalterung.
4. Ziehen Sie die geriffelte Mutter des Regelknopfes im Uhrzeigersinn fest.
5. Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des Dochts um eine ungehinderte Auf- und Abwärtsbewegung zu gewährleisten.
6. Setzen Sie die Dochtabdeckung ein und sichern sie mit den vier Flügelschrauben.
7. Setzen Sie den Rauchabzug auf die Dochtabdeckung auf.
8. Richten Sie die Schraubenlaschen auf dem Brennstoffbehälter auf die Löcher im unteren Ring ein und sichern sie mit den drei Abdeckmuttern. Vergewissern Sie sich beim Installieren, daß die eingepprägten Bezeichnungen ‚DOWN‘ (UNTEN) und ‚UP‘ (OBEN) sich direkt über dem Regelknopf befinden.

VORSICHT

1. Vergewissern Sie sich beim Installieren der Dochthalterung, daß sie in der gleichen Richtung eingesetzt wird wie sie entfernt wurde.
2. Verwenden Sie nur einen Docht von Parasene. Ersatzteilnummer 536A
3. Vergewissern Sie sich, daß die geriffelte Mutter auf der Dochtregelung beim Auswechseln des Dochts fest angezogen wird. Ist dies nicht der Fall kann unter Umständen Paraffin aus der Heizung austreten.